

アプリマニュアル

Version2.0



目次

CONTENTS

いまここボタンのご利用方法 07 事前準備 01 アプリインストール 利用デバイスの確認 スポット設定方法 80 **LED**電源と状態 ご利用までの流れ 02 危険エリア設定方法 09 ログイン 03 [招待ご利用方法] 10 招待するご利用者様編 プロフィール登録 04 [招待ご利用方法] 11 招待を受けるご利用者様編 05 GPS端末登録・編集 GPS端末登録 機種変更や紛失時の場合 12 GPS端末の編集 06 [goolD]新規会員登録方法 モニターに関するよくある質問 13



利用デバイスの確認

GPS端末



GPS端末仕様

- □ 商品名: Pocket GPS □ 通信方式: LTE CatM1
- □ サイズ:51mm×51mm×15mm □ 重量:39g
- □ 電池もち:約10日間~14日間(3分測位の場合)

※ デザインや仕様は変更になる可能性があります。ご了承ください。※電池持ちは、お客様のご利用環境により異なります。

※ご自宅のMicroUSB充電ケーブルにて充電を行ってください。

MicroUSB充電ケーブル (Bタイプ) およびACアダプタは 付属しておりませんのでご用意をお願いします。 なお、ACアダプタは5V/700mA以上のものをご用意ください。

ヨッ・メルのまた GPS端末 各部のなまえ:LED電源と状態



ヨッシル お使いになる前に

アプリインストール 対応するスマートフォンで「goo of things」 アプリをインストールしてください。

Android™の場合

Google Playから「goo of things」で 検索してダウンロードしてください。

※互換性:Android6.0以降







iPhoneの場合

App Storeから「goo of things」で 検索してダウンロードしてください。

※互換性:iOS 13.0以降







ヨッシル ご利用までの流れ

ログイン、プロフィール登録、GPSの登録まで各マニュアルをご覧下さい。





「goo of thing」アプリを起動し、ログインしてください。



goolDの新規会員登録の方法は、次ページをご参照下さい。





・メールアドレス

<u>※入力されたメールアドレスがお客様のgoolD</u> <u>となります。</u>

- ・ログインパスワード
- ・生年月日(パスワードの再設定に必要
- となりますので入力を推奨しております)

Ξツ·メルのまこ 【goolDをお持ちでない方】新規会員登録の方法



「確認コード」を上記「確認コード」枠に入力して下さい。 ※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダもご確認ください。

P7:プロフィール登録へ ⇒



_____ STEP 2 ____

任意



STEP 1

①「プロフィール登録」箇所にて

画像を選択して下さい。 ※イメージ画像を選択できます。

②「ニックネーム」をご入力下さい。※ニックネームの変更は可能です。

③「登録する」ボタンをタップして下さい。

「いまここ」ボタンをタップして下さい。

「いまここタグを追加登録する」ボタンを タップして下さい。



STEP 2

STEP 3

を入力してください。

任意

GPS端末の登録を行います。以下のいずれかの方法でGPSを登録して下さい。

STEP 1

【登録方法】 機種IDを入力:GPS端末に記載されている機種IDをご入力下さい。



ボタンをタップして下さい。

ヨッシル GPS端末登録・編集 [

登録したGPS端末の編集をします。

「利用者(お子様)の設定」、「いまここタグ名」設定をお願いします。



STEP 1

STEP 2

STEP 3

11

任意



ミツ・メルいまここ 使い方と各種設定方法

ヨツメルのここ 1お子さまの居場所を確認する



* 位置の特定精度は電波環境に依存するため、環境によっては位置を特定できない場合や、100m以上の誤差が生じる場合がございます。

*表示された位置情報や本モニターに関する学校へのお問い合わせは、学校のご負担となりますため、お控えください。ご不明な点につきましては、弊社お問合せ先までご連絡ください。

 \checkmark

ミッシルのこと 2行動履歴を確認する





GPS端末の中心部にあるボタン(いまここボタン)を長押しする ことで、「goo of things」アプリに通知が届きます。



【ご注意】 「いまここボタン」を押した旨の通知が あった場合、必ず、地図画面を開いて 下さい。地図画面を開かないと、30分間 (5分おきに計7回)の通知があります。



ヨッ・メル (1) ④ 到着・出発をおしらせ (スポット設定)

スポット設定で学校や習い事など「いつもの場所」へ到着・

出発をプッシュ通知でお知らせします。



スポット設定画面 Il docomo 😤 16:01 C @ 7 54% < スポット設定 通常地域 自宅 学校 習い事 学童 友達の家 公園 その他 危険地域 不審者 声かけ ちかん 事故 その他 •--(((•))) \equiv ホーム デバイス 設定



設定するタグの地図画面を開いてください。 ※ご登録のタグ毎に設定が必要です。

ヨッシルのまこ ④到着・出発をおしらせ(スポット設定)つづき





地図画面を開き、 上記赤枠内のアイコンをタップして下さい。





さい。 上記赤枠内「通常地域」から選択して下さい。 ※スポット名を自由に入力したい場合は 「その他」を選択し、編集してください。 「通常地域」から選択した設定内容が上記に 表示されます。問題なければ、上記赤枠内「決定」を タップして下さい。





④到着・出発をおしらせ(スポット設定)つづき



選択したカテゴリが上記赤枠内「通常地域」箇所に 表示されます。

スポット設定内容を地図上で確認できます。



交通量の多い場所や近づいてほしくない場所を「危険エリア」 設定することで、危険エリアに子どもが立ち入った際にお知ら せいたします。

アプリ地図画面



危険エリア設定画面





設定するタグの地図画面を開いてください。 ※ご登録のタグ毎に設定が必要です。





上記赤枠内のアイコンをタップして下さい。



上記赤枠内の「スポットを設定する」ボタンを タップして下さい。



- ■手順1:危険エリア (事故や犯罪などを地図上にて 選択して下さい。
- ■手順2:上記赤枠「決定」ボタンをタップして下さい。





⑤危険エリア設定 つづき

・III docomo <> 1:04 € @ ◀ @ Ω 79% ■ く スポット設定	
下記「カテゴリ選択」をタップしていただき、設定 場所に関連するカテゴリを選択して下さい。スポッ ト設定は、10か所までとなります。	-
カテゴリ選択 >	
決定	
	-

📶 docomo 奈	1:05	ር 🕑 🕇 🛱 ก 79% 🔲		📶 docomo 奈	1:06	L 🕑 🕇 🛱 n 79% 🔳
<	スポット設定	Ē		<	スポット設定	Ē
通常地域				下記「カテゴリ	選択」をタップし	っていただき、設定
自宅				場所に関連9る ト設定は、10カ	がテコリを選択し	
学校						
習い事			-	不審者		>
学童					法中	
友達の家					沃定	
公園						
その他			-			
危険地域						
不審者						
声かけ						
ちかん						
事故						
その他						

上記赤枠内の「カテゴリ選択」をタップして下さい。 上記赤枠内「危険地域」から選択して下さい。

「危険地域」から選択した設定内容が上記に 表示されます。問題なければ、上記赤枠内「決定」を タップして下さい。

次ページへ ⇒





選択したカテゴリが上記赤枠内「危険地域」箇所に 表示されます。



スポット設定内容を地図上で確認できます。



招待ご利用方法 招待するご利用者様編

Version2.0



※招待する側、招待を受ける側ともに、事前にアプリインストール、goolD会員登録とログインが必要です。





■未ログインの方

アプリ起動後、ログインをお願い致します。

ログイン後、右記手順に沿ってご利用下さい。

ミツ・メルのここ 【招待するご利用者様】手順





- 1,「設定」タブをタップして下さい。 「設定」画面に遷移します(上記)。
- 2,「招待する」をタップしてください。 「招待」画面に遷移します。





all docomo 🗢	15:53	8 69%	
<	招待		
グ	ループに招待す	3	
	招待する		
上記の「招待す ピーして招待し	る」ボタンを押下 たい方へお送りく	し、URLをコ ださい。	
以下のメッセ- てください。	グループ招待 ージをコピー・共祥	有して招待し	招待を受けた方にメッセージが届きます。
(招待URL記	載)		
https://・・	•••		
	а с –		
	共有		
	キャンセル		

以下の2つの方法でどちらかの方法で招待をして下さい。

・コピー:URLをコピーして招待する。

・共有:LINE等により招待する



27



【ご注意】

相手が招待メッセージを受けとった後にお願いいたします。







メンバー一覧に追加されます。 ※メンバー一覧:「設定」画面よりご確認いただけます。 メンバー一覧に追加されません。 ※メンバー一覧:「設定」画面よりご確認いただけます。





ミツ·メルのまた 【招待するご利用者様】手順











招待ご利用方法 招待を受けるご利用者様編

ミツ・メルのまこ 【招待を受けるご利用者様】手順

以下、事前準備①・事前準備②についてご確認下さい。







招待メール内のURLタップ後、 「goo of things」アプリが起動します。 「ログイン」ボタンをタップ後、goolDのログイン 画面に繊維します。 「goolDでログイン」をタップしてください。 ※p.7~参照







ミツ・メル のまそう 【招待を受けるご利用者様】手順

※招待受ける場合

【ご注意】

招待を受けられるのは一つのグループのみです。既に他のグループに入っている場合は、 招待を受けずに今のグループに残るか、招待を受けて新しいグループに入るか選択してください。





参考:招待ご利用方法 招待を受けるご利用者様編



ミツ・メルのまこ 【招待を受けるご利用者様】手順

招待を受ける→参加リクエスト→招待が拒否







招待を受ける→参加リクエスト→招待をキャンセルする場合







<u>※機器を既に登録していた場合 ※同じグループだった場合</u>





招待ご利用方法 招待メンバー削除編

ミッシルのまで 招待でできること・できないこと

	オ	メンバー	
対象者			
定義	端末ご登録者様	端末未登録者様 (複数人で見守りをしていない方)	端末未登録者様 (招待を受けた方)
出来る事	招待をする メンバーを削除		自分を削除しグループを抜ける
出来ない事		招待をする	・招待をする ・端末登録をする
注意点	端末取り外し後 グループ解散	招待を行う場合、端末登録が必要	端末登録を行う場合 グループから自分を削除しグ ループから抜けた後、端末登録 を行う。端末登録を行うことで 招待することも可能になる。

ヨッ・メル ひきこ 招待メンバー削除方法 (オーナー)



メンバー一覧 グループのメンバー ママ オーナー ((0)) = デバイス NA

16:45

削除したメンバーが表示されていなければ 削除完了です。

2,「メンバー一覧」をタップしてください。 「メンバー一覧」画面に遷移します。

「設定|画面に遷移します(上記)。

削除したいメンバーの「削除」をタップして ください。 上記は、「オーナー」の方が見た時の画面です。 オーナーは、メンバー全員を削除することが 可能です。 V Q 48%

ミッシルのまで 招待メンバー削除方法(メンバー)



- 「設定」タブをタップして下さい。
 「設定」画面に遷移します(上記)。
- 2,「メンバー一覧」をタップしてください。 「メンバー一覧」画面に遷移します。



削除したいメンバーの「削除」をタップし てください。 上記は、「メンバー(パパ)」が見た時の 画面です。メンバーは、自分のみ削除する ことが可能です。

削除したメンバーが表示されていなければ 削除完了です。



機種変更や紛失などによりスマートフォンが変わった場合

- STEP 1 新しいスマートフォンで「goo of things アプリ」をダウンロードしてください。 * 2ページ「事前準備:アプリインストール」をご参照下さい。
- STEP 2
 「gooIDログイン」画面からログインしてください。

 ※ 6ページ「ログイン」をご参照下さい。
- STEP 3
 以前ご利用時の状態に復旧されたことをご確認下さい。

 ※ ご不明な点がありましたら、以下、問い合わせ先までご連絡下さい。

【お問合せ先】

ミツウロコヴェッセル 見守りコールセンター

TEL:0120-988-043(受付時間:平日10:00-18:00) Mail:mitsu-mail@mitsuuroko.co.jp